

# STREAM Disinfectant Generator (ፀረ-ተባይ ማመንጫ)



## የተጠቃሚ መመሪያ

### እርምጃ 1 - የጨው ሙመሙት ያዘጋጁ

ፀረ-ተባይ ሙመሙት ማመንጫት ለማስጀመር በመጀመሪያ የጨው ሙመቱ መዘጋጀት አለበት። የሚከተሉትን ቁሳቁሶች ያዘጋጁ፡-

- ጨው
- ቀዝቃዛ፣ንጹህ ውሃ
- ለመደባለቅ የእንጨት ማማሰያ
- 2 x 20 ሊትር ባልዲዎች

20 ሊትር የጨው ሙመሙት ለማዘጋጀት፣ ከታች ያሉትን ደረጃዎች (ቅድም ተከተሎች) ይከተሉ የተለያዩ መጠኖችን ለመቀላቀል ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ።

- 1 ባልዲው ውስጥ 20 ሊትር ውሃ ይሙሉ።
- 2 300 ግራም ጨው ይጨምሩ።
- 3 ጨው እስኪሟሟ ድረስ ያማስሉ።  
ማስታወሻ፡- የተለያዩ የጨው ሙመሙት መጠን ዝግጅት ላይ ተጨማሪ መመሪያ ለማግኘት ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ።

| መጠን፡- የውሃ ሊትር (ጋሎን) | መጠን፡- የጨው ግራም (oz) | የጨው ሙመሙት መጠን |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 (0.26)            | 15 (0.4)           | 1 ሊ          |
| 5 (1.3)             | 75 (2)             | 5 ሊ          |
| 10 (2.6)            | 150 (4)            | 10 ሊ         |
| 20 (5.3)            | 300 (8)            | 20 ሊ         |

### እርምጃ 2 - ማዋቀር

- 1 የ STREAM መሳሪያ መያዣውን ይክፈቱ።
- 2 ከኃይል ምንጭ ጋር ያገናኙ።
- 3 ቀለም አልባ የፕላስቲክ ቱቦዎችን ከመጠቅለያቸው ያውጡ።
- 4 ትንሹን ቱቦ ከትልቁ ቱቦ ጋር ከተገናኘበት ቦታ ላይ ያላቅቁት።
- \* ጥንቃቄ፡- ትንንሽ የቱቦ ድጋፎች ከትቦዎች እንዳይለቁ ያድርጉ።
- 5 የጨው ሙመሙት መምጠጫ ማጥለያውን ከትንሹ ቱቦ ጋር ያያይዙ።
- 6 ትንሹን ቱቦ በደረጃ 1 የተሰራው የጨው ሙመሙት ባልዲ ውስጥ ያድርጉት።
- 7 ትልቁን ቱቦ ሁለተኛው ባልዲ ውስጥ ያድርጉት።
- \* የፀረ-ተባይ ባልዲው መጠን ከጨው ሙመሙት ባልዲው ጋር ተመሳሳይ ወይም የሚበልጥ መሆኑን ያረጋግጡ።

### እርምጃ 3 - ማስጀመር

- 1 የማስጀመሪያ አዝራሩን በመጫን መሳሪያውን ያብሩ።  
ON/OFF (የማብሪያ/ማጥፊያው) አዝራር ዙሪያ አረንጓዴ PLED መብራት መታየት አለበት።
- 2 መሳሪያው፣ ከጨው ሙመቱ ፈሳሽ በማውጣት ፀረ ተባይ ማመንጫት ይጀምራል።
- 3 የሚመረተው ፀረ-ተባይ በቋሚነት በአንድ ሚሊዮን 5,000 ክፍሎች እንዲሆን ፓምፑ ፍጥነቱን ያስተካክላል (ppm) mg/L።
- 4 ስህተት ከተገኘ ON/OFF አዝራር ዙሪያ የበራውን PLED መብራት በመመልከት ተዳዳኙን መንስኤ እና መፍትሄ ይፈልጉ።
- 5 ON/OFF አዝራር ይጫኑ እና እንደገና ያስጀምሩ።
- 6 የሚፈልጉትን ያህል የፀረ-ተባይ መጠን ካመነጩ በኋላ መሳሪያውን ለማቆም ON/OFF ቁልፍን ይጫኑ ወይም እንደ አማራጭ የጨው ሙመቱ አልቆ ባዶ በሚሆንበት ጊዜ መሳሪያው በራሱ ይጠፋል።

እርምጃ 4 - መዝጋት እና ማከማቻ

- 1 የ ON/OFF አዝራር በመጨረሻ የ STREAM መሳሪያውን ያጥፋ።
- 2 በ STREAM መሳሪያ የሚመረጠው ፀረ-ተባይ ሙመሙት በቀዝቃዛ/ጨለማ ቦታ ወደ ውስጥ በማያሳዩ ጠርሙሶች ውስጥ መቀመጥ አለበት።
- \* ፀረ-ተባይ አመንጭተው ከጨረሱ እና መሳሪያውን ለሌላ ጊዜ ለማስቀመጥ ዝግጁ ከሆኑ የሚከተሉትን ቅደም ተከተሎች ያጠናቅቁ።
- 3 ከትንሽ ቱቦ ውስጥ የጨው ሙመሙት ማጥለያውን በማለቀቅ በማጠራቀሚያ ቱቦ ውስጥ ያስቀምጡት። የትናንሽ ቱቦዎች ድጋፎች በትቦዎቹ ላይ መቆየታቸውን ያረጋግጡ። ክዳኑን በአስተማማኝ ሁኔታ በታው ላይ ይመልሱት እና በ STREAM ክዳን ውስጥ በሚገኘው ጥቂር ጥልፍ ከረጢት ውስጥ በ ያስቀምጡት።
- 4 ትንሹን እና ትልቁን ቱቦ በማያያዝ ዝግ ትቦ ይፍጡ።
- 5 ቱቦዎቹን እና የኤሌክትሪክ ገመዱን ወደ STREAM መያዣ ውስጥ በአስተማማኝ ሁኔታ በማስቀመጥ ይዝጉት።

እርምጃ 5 - መበረዝ

- \* የ STREAM መሳሪያው 5000 mg/L (0.5%) ክሎሪን በወጥ ፍሰት ያመርታል። የ STREAM ፀረ-ተባይ ሙመቱ ቅጥነት መጨረሻ ላይ በሚፈለገው የፀረ-ተባይ አጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ነው።

| ዓላማ                                   | የተወሰነ የውሃ መጠን ወደ 1 ሊትር ፀረ-ተባይ ውስጥ ይጨመራል | ውፍረት       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| በከፍተኛ ደረጃ ለተበከለ የጤና እንክብካቤ አካባቢዎች ጽዳት | 0 ሊ                                     | 5000 ሚ.ግ/ሊ |
| እጅ መታጠብ እና የምግብ ዝግጅት                  | 10 ሊ                                    | 5000 ሚ.ግ/ሊ |
| እጅ መታጠብ እና የምግብ ዝግጅት                  | 2000 ሊ                                  | 2.5 ሚ.ግ/ሊ  |

እርምጃ 6 - ማጽዳት

- \* የካልሲየም ካርቦኔት ዝቃጭ በፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ በሚታይበት ጊዜ (ነጭ ንጥረ ነገር) ወይም ከፀረ-ተባይ ቱቦው ምንም ፍሳሽ እየወጣ አለመሆኑ ከተስተዋለ ማጽዳት ያስፈልጋል።
- 1 የማስወገጃ ቱቦው መጋጠሚያ ላይ ዝቃጭ (ነጭ ንጥረ ነገር) ተፈጥሮ ከሆነ ይመልከቱ።
- 2 ቱቦውን ይመልሱት እና የፍሳሽ ማስወገጃ ክፍሉን በአሲድ ወደማጣብ ይቀጥሉ።
- 3 0.5 ሊ (1 ፒን) አሴቲክ አሲድ ወይም ነጭ የተጣራ ኮምጣጤ በ 1 ሊትር የፕላስቲክ መያዣ ውስጥ ይጨምሩ።
- 4 ትንሹን ቱቦ ከጨው ሙመሙት ማጥለያው ጋር አሴቲክ አሲድ ወይም ኮምጣጤ የያዘው እቃ ውስጥ ያስቀምጡ።
- 5 ትልቁን ቱቦ - የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ - ተመሳሳይ መያዣ ውስጥ ያስቀምጡ።
- 6 የ ON/OFF አዝራርን ተጨነው የስህተት ምልክት እስኪታይ ድረስ መሳሪያው እንዲሰራ ያድርጉ።
- 7 ON/OFF የሚለውን አዝራር በመጨረሻ የ STREAM መሳሪያውን ያጥፋ።
- 8 ተመሳሳይ የኮምጣጤ ውህዱን በመጠቀም ይህን ሂደት 3 ጊዜ ይድገሙት።
- 9 እቃውን በ 0.5 ሊትር ንጹህ ውሃ ይሙሉ።
- 10 ትንሹን ቱቦ ከጨው ሙመሙት ማጥለያው ጋር 0.5 ሊትር ንጹህ ውሃው ውስጥ ያስገቡት።
- 11 የሚወገደውን ፈሳሽ ለመሰብሰብ ትልቁን የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ በተለየ መያዣ ውስጥ ያስቀምጡት።
- 12 የ ON/OFF አዝራርን ተጨነው የስህተት ምልክት እስኪታይ ድረስ መሳሪያው እንዲሰራ ያድርጉ።
- 13 ቆሻሻ ፈሳሾችን ያስወግዱ።
- 14 አሁን መሳሪያው ንጹህ እና ለአገልግሎት ወይም ለሌላ ጊዜ አገልግሎት ለመቀመጥ ዝግጁ ነው።

እርምጃ 7 - መፍትሔ መፈለጊያ መመሪያ

| ችግር                       | የማስተካከያ እርምጃ (የ STREAM አሰራር መመሪያን ይመልከቱ)                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| የመሳሪያው የኃይል ምንጭ መቋረጥ      | <ul style="list-style-type: none"><li>— የኃይል ምንጩን ይፈትሹ።</li><li>— መሳሪያው መሰከቱን ለማረጋገጥ የኃይል ገመዱን ይፈትሹ።</li><li>— ON/OFF አዝራሩን ይፈትሹ።</li></ul>                                              |
| የሚያንጠባጥቡ ቱቦዎች ወይም መጋጠሚያዎች | <ul style="list-style-type: none"><li>— ኃይሉን ያጥፉ።</li><li>— የፍሳሹ መነሻ የቱ ጋር እንደሆነ ይለዩ።</li><li>— መጋጠሚያዎች ጥብቅ መሆናቸውን እና የትናንሽ ቱቦ ድጋፍ ማገናኛዎች አቅጣጫቸው ትክክል መሆናቸውን ያረጋግጡ።</li></ul>            |
| በመሳሪያው ውስጥ ምንም ፍሰት የለም    | <ul style="list-style-type: none"><li>— ማጥለያውን እና የትቦ መጋጠሚያውን ያጽዱ።</li><li>— በማጥለያ ወይም በትቦ ውስጥ መንጠባጠብ ካለ ይመርምሩ።</li></ul>                                                                |
| ፖምፕ (ሞተር) አይሰራም           | <ul style="list-style-type: none"><li>— የቧንቧ መስመሮችን ያጽዱ።</li><li>— ቱቦውን ከፖምፕ ማገናኛው ያለቅቁ። ንጹህ ውሃ በቱቦዎች ውስጥ ያፍስሱ።</li><li>— ቱቦውን ከፖምፕ ያለቅቁ እና ይወጥሩት። (በሚቀመጥበት ጊዜ ቱቦው ሊጠብቅ ይችላል።)</li></ul> |
| የመሳሪያ ሙቀት መጨመር            | <ul style="list-style-type: none"><li>— ቱቦው ውስጥ ዝቃጭ ተፈጥሮ ከሆነ ይፈትሹ።</li><li>— መሳሪያውን ያጽዱ።</li></ul>                                                                                       |